



## ۱. وات (ولت آمپر) :

اندازه‌گیری توان یا میزان مصرف انرژی توسط یک وسیله الکتریکی در هنگام کار، با ضرب ولتاژی که یک چراغ توسط جریان خود ترسیم می‌کند محاسبه می‌شود.

## ۴. LOR (ضریب خروج نور) :

این اندازه‌گیری میزان نور نهایی خارج شده از چراغ و یا نسبت لومنی که از چراغ خارج شده با لومن نهایی را نشان می‌دهد.

## ۲. لومن (شار نوری) :

لومن واحد اندازه‌گیری است که میزان نور تولیدی یک منبع روشنایی را بیان می‌نماید.

## ۵. لوکس (شار نوری) :

اندازه‌گیری شدت روشنایی است که توسط چشم انسان مشاهده می‌شود که به صورت شار نوری بر واحد سطح تعریف می‌گردد. یک لوکس برابر با یک لومن در هر متر مربع است.

## ۳. بهره‌وری (لومن بر وات) :

میزان اثرگذاری نوری در هر یک وات را می‌گویند. ۸۱ لومن بر وات = توان (۳۰ وات) / لومن (۲۲۵۰)

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصول روشنایی و اصطلاحات رایج این صنعت با واحد مهندسی فروش نوراتماس حاصل فرمایید.